




## Mode d'emploi

Numéro de référence TR-T21619S

Nous vous félicitons pour l'achat de votre montre Trias. Veuillez bien lire le mode d'emploi pour éviter des fausses manœuvres. Ce mode d'emploi a été conçu pour le modèle TR-T21619S avec le mouvement d'horlogerie T282-59 (RSM0226).



### **Caractéristiques techniques**

- Mouvement automatique avec 23 pierres
- Oscillations/h: 21.600
- réserve de marche 36 heures
- rotateur remontable bilatéralement
- indicateurs de: date et 24h
- double indication du temps

### **Réglage de la montre**

Réglage du fuseau horaire 1 : Dégagez la couronne de la façade jusqu'à la position (1) pour ajuster le fuseau horaire.

Réglage du fuseau horaire 2 : Dégagez la couronne de la façade jusqu'à la position (1) pour ajuster le deuxième fuseau horaire.

### **Réglage de la date**

Appuyez sur le pêne (P1) pour ajuster la date.

### **Points généraux**

Pour actionner le mouvement d'horlogerie veuillez remonter la couronne de la position de 3 heures en 20 tours. L'étanchéité de la montre se réfère au moment de l'expédition. Veuillez éviter le contact prolongé avec l'eau.

Une montre automatique se remonte automatiquement. Ceci fonctionne grâce à un rotateur métallique. Suite à la construction différente une montre automatique ne peut pas atteindre la précision de marche d'une montre à quartz. Des oscillations faibles sont possibles et apparaissent surtout lors de changements extrêmes de températures.

Comme le changement de date des montres mécaniques s'effectue entre 21.00 h et 3.00 h du matin, ne veuillez pas changer la date dans ce délai, comme ceci pourrait provoquer des dégâts au train d'engrenages. Veuillez remonter la montre 20 fois si vous n'avez pas utilisé la montre depuis longtemps.

**Entretien de votre montre:**

Nettoyez votre montre avec un drap sec ou avec un drap humidifié. Ne pas aboucher la montre avec des produits de nettoyage agressifs comme de l'essence, spray de nettoyage, détachants, couleurs, gluten etc.

Comme cette montre contient des pièces de précision. Le fond ne devra être ouvert que par une personne autorisée. Quand vous n'utilisez pas la montre gardez-la à un endroit sec.

**Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre montre Trias!**